

Accesorios



242231A
Conjunto de sujeción pie.



242011
Subensamblaje de la biela.



243021
Casquillo eje engrazador.



243092
Soporte engrazador.



243102
Engrazador.



242121A
Barra aguja con tuerca.



244011A
Bloque guiador completo.




244081
Placa ajustadora bloque.



246011
Soporte extensión cuchilla.



246021
Soporte cuchilla.



242172
Placa base palanca.



244122
Placa de aguja.



6A04001
Rótula.



246061
Cuchilla móvil.



246071
Cuchilla fija.



244111
Diente de arrastre.



243012
Eje del engrazador.



242222
Casquillo barra presión.



241122
Casquillo posterior eje.



242212
Casquillo barra aguja.



D03003
Depósito de aceite.



242101A
Conjunto barra aguja.



243071
Casquillo eje engrazador.



241151
Gancho de la carcasa.



242201
Barra de presión.



244102
Eje guía engrazador.



245081A
Conjunto tensión hilo.



245551
Guía tensión hilo.



242071
Eje palanca aguja.



C02001
Microinterruptor.



246042
Casquillo eje cuchillas.



246032
Eje soporte cuchilla.



24514
Cubierta superior.